



DAGELIJKSE SPOELEN VAN MIXERS CF 1340

stap 1: Ontgrendel en open de deur.
Het spoelmenu verschijnt op het scherm.

stap 2: Sluit en vergrendel de deur.
Het spoelmenu blijft zichtbaar.



stap 3: Plaats een opvangbak onder de uitloop voor koffie- en instantconsumpties.



stap 4: Start in het spoelmenu het spoelprogramma van alle mixers. Wacht tot het spoelprogramma is afgelopen en de knop weer zwart is.

stap 5: Leeg de opvangbak.

stap 6: Verlaat het spoelmenu door op de knop TERUG te drukken.


LET OP: Houd uw handen uit de buurt van de uitloop tijdens het spoelen. Contact met heet water uit de uitloop veroorzaakt brandwonden.




coffee fresh®

WEKELIJKSE REINIGING VAN MIXERS CF 1340

Voor de wekelijkse reiniging van de mixers en lekbak verwijzen wij u naar de uitgebreide handleiding van uw koffieautomaat. Pagina 16 en 22.




stap 1: Open de deur en neem alle mixeronderdelen uit de machine. De stappen vindt u in paragraaf 7.6.



stap 2: Neem de lekbak uit de machine. De stappen vindt u op pagina 16 / paragraaf 6.5


stap 3: Reinig alle uitgenomen onderdelen met heet water en borstel ze schoon.

stap 4: Zorg ervoor dat alle onderdelen weer droog zijn voordat u ze terugplaatst. Of maak gebruik van de schone reserveonderdelen uit de hygiëne kit.



stap 5: Plaats alle onderdelen terug. De stappen voor het terugplaatsen van de onderdelen vindt u op pagina 22 / paragraaf 7.6.

stap 6: Als alle onderdelen zijn terug geplaatst, sluit en vergrendelt u de deur. Het spoelmenu blijft zichtbaar.



stap 7: Start in het spoelmenu het spoelprogramma van alle mixers. Wacht tot het spoelprogramma is afgelopen en de knop weer zwart is.

stap 8: Verlaat het spoelmenu door op de knop TERUG te drukken.

stap 9: Neem een consumptie van een instant product om te testen of u de onderdelen correct heeft teruggeplaatst.

LET OP: Houd uw handen uit de buurt van de uitloop tijdens het spoelen. Contact met heet water uit de uitloop veroorzaakt brandwonden.



coffee fresh®