


DAGELIJKS SPOELEN VAN BREWER EN MIXERS CF ESPRESSO 314

Voor de dagelijkse reiniging van de brewer en mixers verwijzen wij u naar de uitgebreide handleiding van uw koffieautomaat. Pagina 11 en 12.




stap 1: Open de deur. Het menu verschijnt op het scherm.

stap 2: Sluit de deur. Plaats een opvangbak onder de uitloop voor koffie- en instantconsumpties.

stap 3: Druk op de knop "REINIGING" en daarna op de knop "MIXER SOELEN". Volg de instructies op het scherm.

stap 4: Na het spoelen van de mixers drukt u op de knop "ZETGROEP SPOELEN". Volg de instructies op het scherm.



stap 5: Na het spoelen van de brewer opent u de deur. Neem de lekbak en afvalbak uit de machine.

stap 6: Reinig alle uitgenomen onderdelen en plaats alle onderdelen terug.


stap 7: Sluit de deur.

stap 8: Verlaat het menu door op de knop "🏠" te drukken.

LET OP: Houd uw handen uit de buurt van de uitloop tijdens het spoelen. Contact met heet water uit de uitloop veroorzaakt brandwonden.

WEKELIJKSE REINIGING VAN BREWER CF ESPRESSO 314

Voor de wekelijkse reiniging van de brewer, afvalbak en lekbak verwijzen wij u naar de uitgebreide handleiding van uw koffieautomaat. Pagina 11 en 12.



stap 1: Open de deur. Het menu verschijnt op het scherm.



stap 2: Neem de lekbak en afvalbak uit de machine.



stap 3: Reinig alle uitgenomen onderdelen en plaats alle onderdelen terug en sluit de deur.



stap 4: Plaats een opvangbak onder de uitloop voor koffie- en instantconsumpties.




stap 5: Druk op de knop "REINIGING" en daarna op de knop "ZETGROEP REINIGEN". Volg de instructies op het scherm.



stap 6: Druk op de knop "VOLGENDE" om de reinigingscyclus te starten.



stap 7: Wacht totdat er "REINIGINGSTABLET INWERPEN" in het display verschijnt.



stap 8: Werp de tablet bovenin de automaat, in de uitsparing. Druk op de knop "VOLGENDE" om de reinigingscyclus te continueren.



stap 9: Leeg de opvangbak na het eindigen van de reinigingscyclus.



stap 10: Open de deur. Neem de lekbak en afvalbak uit de machine. Reinig nogmaals alle uitgenomen onderdelen en plaats alle onderdelen terug.



stap 11: Sluit de deur en verlaat het menu door op de knop "🏠" te drukken.




De reinigingscyclus duurt ongeveer 10 minuten.


LET OP: Houd uw handen uit de buurt van de uitloop tijdens het spoelen. Contact met heet water uit de uitloop veroorzaakt brandwonden.

WEKELIJKSE REINIGING VAN MIXERS CF ESPRESSO 314

Voor de wekelijkse reinigen van de mixers, afvalbak en lekbak verwijzen wij u naar de uitgebreide handleiding van uw koffieautomaat. Pagina 11 en 12.



stap 1: Open de deur. Het menu verschijnt op het scherm.



stap 2: Neem de lekbak en afvalbak uit de machine.

stap 3: Neem alle mixeronderdelen uit de machine. De stappen vindt u op pagina 11 en 12.

stap 4: Zorg ervoor dat alle onderdelen weer droog zijn voordat u ze terugplaatst. Of maak gebruik van de schone reserveonderdelen uit de hygiëne kit.

stap 5: Zorg ervoor dat alle onderdelen weer droog zijn voordat u ze terugplaatst.

stap 6: Plaats alle onderdelen terug. De stappen voor het terugplaatsen van de onderdelen vindt u op pagina 11 en 12.

stap 7: Als alle onderdelen zijn terug geplaatst, sluit u de deur. Plaats een opvangbak onder de uitloop voor koffie- en instantconsumpties.

stap 8: Druk op de knop "REINIGING" en daarna op de knop "MIXER SPOELEN". Volg de instructies op het scherm.

stap 9: Leeg de opvangbak na het eindigen van het spoelprogramma.

stap 10: Verlaat het menu door op de knop "🏠" te drukken.

LET OP: Houd uw handen uit de buurt van de uitloop tijdens het spoelen. Contact met heet water uit de uitloop veroorzaakt brandwonden.